精彩沟通　无线生活

欢迎您使用华为技术有限公司 HUAWEI T1600 G3 手机

HUAWEI® T1600 TD-SCDMA/GSM G3 手机

用户指南

版权所有 © 华为技术有限公司 2009。 保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明

HUAWEI、HUAWEI、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

进出口管制

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

目　录

您的手机.....5

1 使用手机入门 7

安装 SIM 卡、存储卡和电池.....7

电池充电..... 11

开机和关机..... 11

2　通话功能..... 12

拨打电话..... 12

接听电话..... 12

短信拒接来电 13

紧急呼叫..... 13

3　文本输入..... 13

4　设置..... 14

通话设置..... 14

话机设置..... 15

显示设置..... 15

安全设置..... 16

连接管理..... 17

5　情景模式..... 17

6　通话记录..... 18

已拨电话..... 18

已接来电..... 18

未接来电..... 18

拒接来电..... 18

全部删除 18
通话计费 18
GPRS 流量 18
7 通讯录 19
8 信息服务 20
新建短信 20
新建彩信 20
收件箱 20
发件箱 20
草稿箱 20
已发信箱 21
安全信箱 21
常用短信 21
语音信箱 21
设置 21
信息容量 21
9 互联网 21
菜单 22
浏览页面更多操作 22
10 应用 22
闹钟 22
日历日程 22
计算器 22
星座物语 22
世界时间 22

倒计时 23
图片浏览器 23
归属地 23
下载管理 23
健康管理 23
单位换算 23
汇率 23
秒表 24
11 我的收藏 24
话机 24
存储卡 24
百宝箱 24
12 多媒体 24
相机 24
音频播放器 25
视频播放器 25
收音机 25
录音器 25
电子书 26
游戏 26
流媒体 26
13 快讯 26
14 手机证券 26
15 手机地图 26
16 音乐随身听 27

17 飞信 27
18 号簿管家 27
19 移动梦网 27
20 SIM 卡应用 27
21 客户服务 28
手机服务指南 28
电子渠道 e100 28
客户经理 28
我的梦网 28
客户服务设置 29
22 安全警告和注意事项 29
医疗设备 29
听力保护 29
易燃易爆区域 29
交通安全 30
操作环境 30
儿童健康 30
环境保护 30
原装配件 31
使用电池和充电器 31
维护和保养 31
紧急呼叫 32
电磁辐射比吸收率（SAR） 32
电子信息产品有毒有害物质申明 32

您的手机

手机视图

手机按键

按键	说明
语音接听键	语音拨号；语音来电时，接听来电； 待机时，按键进入已拨电话。
挂机键	来电时，短按挂机； 开机状态，长按关机；关机状态，长按开机； 待机界面，短按返回初始位置； 菜单界面，短按返回待机界面。
信息快捷键	待机时，按此键进入信息服务。

按键	说明
通讯录快捷键	待机时，按此键进入通讯录。
数字键	输入号码和编辑文本；
左软键	执行左软键对应的功能；
右软键	执行右软键对应的功能；
导航键	可上下左右移动焦点；上下键可设置待机状态下相应的快捷键。
OK 键	进入相应功能；
＊键	待机，连续短按，调用拨号界面并输入“＊”或“+”；键盘锁定时，按左软键和＊键解锁；长按可切换情景模式。
＃键	拨号界面，短按输入“＃”；长按锁键盘。

屏幕图标

按键	说明
	指示 TD 网络的信号强度
	指示 GSM 网络的信号强度
	指示当前网络为 GPRS 网
	指示当前网络为 EDGE 网
	指示当前网络为 TD-SCDMA 网
	指示当前网络为 HSDPA 网

	指示短信息已满
	指示彩信已满
	指示当前情景模式为静音模式
	指示当前情景模式为振动模式
	指示当前情景模式为室内模式
	指示当前情景模式为户外模式
	指示当前情景模式为飞行模式
	指示当前为耳机模式
	指示已设置呼叫转接
	指示设置闹钟响闹
	指示当前有新信息
	指示当前有新彩信
	指示当前电池的剩余电量
	指示有未接来电

1 使用手机入门

安装 SIM 卡、存储卡和电池

请按下图安装电池、SIM 卡和存储卡。

安装电池：

1. 将手机背面朝上，沿着箭头方向打开后盖，取下后盖。



2. 将电池的金属接触片的一面向下，把电池底部对准卡槽顶部，按照箭头方向，轻轻将电池完整卡入电池室。



安装 SIM 卡：

1. 请先关闭手机，取出电池。
2. 将 SIM/USIM 卡放在卡槽入口处，注意卡的方向。
3. 将 SIM/USIM 卡沿着卡槽的方向滑入卡槽中。

具体操作请参照下面图示：



安装存储卡：

将手机后盖打开，在下方可见存储卡插槽；将存储卡金属面朝下，完全插入插槽；当取出存储卡时，请轻轻拔出，将手机后盖盖好，并请妥善保管您的存储卡。

具体操作请参考以下图示：



电池充电

本机随机配备一个旅行充电器。本手机只能使用经认可的电池和充电器。

使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下：

1. 将充电器的充电插头快速插入手机。
2. 将充电器电源插头插入电源插座。
3. 充电过程中，电量图标为滚动显示
4. 充电完成，拔下旅行充电器电源插头，将旅行充电器的充电插头从手机上取下。

开机和关机

开机

请确认 SIM 卡已经插入手机，而且电池已经充电。

关机状态长按挂机键直至开启手机，然后进入待机状态。

关机

待机状态长按**挂机键**直至关闭手机。

PIN 码

PIN（Personal Identification Number）密码可以保护您的智能卡不擅自被他人使用，此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

2 通话功能

拨打电话

1.待机状态下，按数字键依次输入电话号码。

- 拨打国际长途时，请按如下步骤输入前缀和电话号码：按*键二次输入“+”，然后输入想要拨打的号码，格式为“国家码+地区码+电话号码”。
- 拨打电话时，按*键三次在总机和分机号码之间插入“P”。

2. 按语音接听键拨打电话。

3. 按挂机键结束通话或取消拨号。

接听电话

来电时，手机会显示来电号码和姓名（需要开通来电显示业务）以及来电号码归属地。

按 **挂机键** 或 **右软键** 拒听来电。

按 **接听键** 或 **左软键** 接听来电。

调整音量

在通话过程中，按**右/上导航键** 调高听筒的音量，按**左/下导航键**调低听筒的音量。

新信息

通话过程中，有新信息时会以提示音提示您有新的信息，并在屏幕最上方指示栏有未读信息指示。

接听新电话

如果您的手机开启了来电等待，通话过程中有新的来电，电话会提示并弹出来电界面。您可以按**接听键**接听新电话，而原来正在接听的电话则进入保持通话状态。

短信拒接来电

本机支持短信拒接来电功能。来电时，按右软键选择“拒绝”，拒接来电后，出现提示“回复？”，确认后，进入常用短信列表，选择预置好的短信后可以直接发送短信给来电号码。

紧急呼叫

在使用数字 GSM 网络和 TD-SCDMA 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内，您都应当能够呼叫紧急服务，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

注意：

有时由于网络、环境或干扰事件的影响 ,紧急电话可能无法拨打。

3 文本输入

HUAWEI T1600 支持以下输入法：**拼音输入法**、**笔画输入法**、**英文输入法**、**数字输入法**。

在编辑界面，按＃键可切换输入法。

拼音输入法

本机提供的拼音输入法具有智能性。使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入拼音字母，屏幕上的拼音会进行自动关联，您可以按*键选择所需要的拼音，对应该拼音的汉字在候

选字栏显示，按上下导航键进行翻页查看，可以选择您所需要的汉字。

笔划输入法

本机提供的笔划输入法具有智能性。使用笔划输入法，您只需按下标有该笔划的数字键，输入笔划，屏幕上的就会出现您输入的笔划所对应的汉字，使用导航键选中所需的汉字。

英文输入法

英文输入法分为智能英文输入法和单个英文输入法。

智能英文输入法：只要按下含有该字母的按键，就能引发联想，可以在列出的多个联想单词中选择所要输入的单词。

单个英文输入法：按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。

数字输入法

数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用**数字键(0-9)**输入数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

4 设置

通话设置

网络选择

设置网络类型和找网方式。

呼叫转移

用于按您的要求将来电转接到您指定的电话上。

通话限制

可以限制手机的呼入、呼出功能。

呼叫等待

设置是否允许呼叫等待。若关闭此项，电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音。此功能需要向运营商申请开通。

隐藏本机号码

可以选择显示或隐藏本机号码。

线路选择

可在不同线路之间进行选择。

飞行模式

对飞行模式进行选择。

其他

此项下包括：IP 一键通、语音通话 50 秒提示音、语音接通提示音、接听/拒接模式以及自动重拨。

话机设置

您可以在此项下选择设置：时间日期、语言选择、输入法设置、快捷键设置、自动开关机，查看电源管理，选择软件更新服务，或者恢复出厂设置（出厂默认密码为：0000）。

显示设置

在显示设置中包含：**墙纸设置、主菜单显示、待机界面风格、待机显示设置、屏保设置、屏幕背光亮度、屏幕背光时间、按键背光、动画效果**。

墙纸设置

设置待机背景图片。

主菜单显示

可选择主菜单的显示风格：九宫格菜单、十二宫格菜单。

待机界面风格

可选择待机界面风格：基本风格、智能风格或个性风格。

待机显示设置

可选择在待机时显示：时间+日期、运营商。可多选。

屏保设置

选择设置开启或关闭屏保。

屏幕背光亮度

按左右导航键选择屏幕背光亮度，左软键确认。

屏幕背光时间

设置背光关闭的时间。

按键背光

设置按键背光关闭的时间。

动画效果

可在此项下设置：开机动画、关机动画、其他。

安全设置

PIN 码

启用 SIM 卡 PIN 码，开机时输入 PIN 码方可开机，否则只能拨打 112 等紧急电话；关闭 PIN 码后，开机时无需输入 PIN 码即可开机。

PIN2

PIN2 码用于开通一些特殊的业务，如固定拨号等。

隐私保护

该项是为了保护私人文件和内容，对所保护的内容进行密码保护。解锁采用输入密码方式进行解密（出厂默认密码为 0000）。

自动键盘锁

设置开/关自动键盘锁，可以设置加锁延时。

挂断键灭屏

选择开启（按挂断键关闭屏幕背光）、关闭（取消按挂断键关闭屏幕背光功能）。

开机密码

开启/修改/关闭开机密码（密码长度为 4-8 位）。

防盗功能

当开启“防盗功能”时，您的手机只能使用绑定的 SIM 卡，若要使用不同 SIM 卡，手机开机会自动检查 SIM 卡是否为绑定的 SIM 卡，如果不是，则要求输入保护密码。

固定拨号

固定拨号设定用户只能拨打若干个电话号码，未设定的电话号码不能拨打。

注意：

固定拨号所能设定的电话号码数目和运营商有关，对固定拨号执行操作时需要输入 PIN2 码。

连接管理

可对互联网账户进行管理操作。

5 情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：**常规、静音、振动、室内和户外模式**。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。进入选项，可以选择：启动、自定义和重新命名。

6 通话记录

通话记录中记录了您最近的已拨电话、已接来电、未接来电、拒接来电等信息。

已拨电话

进入后可查看已拨电话的信息，按左软键进入选项：详情、呼叫、呼叫前编辑、保存、写信息、加至已有姓名、设为拒接电话、删除以及全部删除。

已接来电

操作同“已拨电话”

未接来电

操作同“已拨电话”

拒接来电

操作同“已拨电话”

全部删除

删除全部通话记录。

通话计费

可查看总通话费用、通话上限、通话费率以及进行计费器清零操作。

GPRS 流量

可查看上次发送、上次接收、所有发送以及所有接收的流量信息。按左软键归零。

7 通讯录

本章介绍通信录各种功能。本机支持将通信录备份到存储卡中，以及从存储卡中恢复通信录。

选择一条名录，进入选项，可以进行如下操作：

新建

新建号码，并选择存储位置。

查找

可以根据姓名、号码查找所需的电话记录。

写信息

可以向此联系人进行发送短信、彩信等操作。

呼叫

可以进行语音电话、IP 电话呼叫。

发送名片

可以短信形式发送名片。

删除

删除该条记录。

标记

可以对通讯录进行：标记、取消标记、标记全部、取消全部标记等操作。确定后，可对标记的名录进行删除等整体操作。

复制

可以在手机组和 SIM 卡之间相互复制。

名片

可以导入名片、导出至手机、导出到存储卡、导出全部至手机、导出全部至存储卡。

移组

将名片移动到其他组别。

更改组名

更改当前组别的名称。

其他

此项下可查看或设置：快捷拨号设置、本机号码、容量查询、单行显示、双行显示、号簿更新以及网络查询。

8 信息服务

新建短信

在主菜单选择信息图标，进入信息窗口，选择**新建短信**，进行新短信编辑与发送。

新建彩信

在主菜单选择信息图标，进入信息窗口，选择**新建彩信**，进行新彩信编辑与发送。

收件箱

选择**收件箱**，进入信息列表窗口，可进行**回复、删除、删除全部、呼叫、锁定、移动、标记**和**排序**等操作。

发件箱

发件箱中存储的是未发送成功的信息，可进行**发送、删除、删除全部、锁定、移动、标记**和**排序**等操作。

草稿箱

草稿箱中存储的是未发送的信息。对草稿箱的信息，可进行**删除、删除全部、编辑、锁定、移动、标记、排序等**操作。

已发信箱

已发送中存储的是发送成功的信息。对已发送的信息，可进行**删除、删除全部、转发、锁定、移动、标记和排序**等操作。

安全信箱

安全信箱用于存放您的隐私信息。输入手机密码（默认为 0000）后进入。

在信息服务的列表中（显示新建短信、新建彩信等），按左软键进入选项，可选择：常用短信、语音信箱、设置以及信息容量。

常用短信

可以编辑或发送已存的常用短信。

语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。

设置

可在此项下对短信、彩信和浏览器信息进行设置。

信息容量

可查看短信和彩信的容量。

9 互联网

本手机具有无线上网功能，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

菜单

进入互联网功能界面，可以直接输入网址或输入关键字进行搜索；此外，您可以查看您已保存的书签以及浏览过的历史记录。按左软键及 OK 键进行操作。

浏览页面更多操作

浏览网页时，选择左软键，可以进行**打开、导航、工具、网页、缩放显示、保存、保存的网页、下载管理、设置、退出浏览器**等操作。

10 应用

闹钟

本款手机有三个闹钟。三个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为开启或关闭。

日历日程

在日历中，可查阅当前月的日程信息。按*键和#键可进行其他月份日程信息的查询。有日程安排的日期会进行提醒，选择日期可以查看当天日程信息，您可以对日程信息进行编辑或删除等操作。

计算器

计算器可以执行加减乘除四则运算。

星座物语

此功能提供了星座查询、星座详解以及星座速配。

世界时间

可以通过世界时间设置本机时区，以及查询世界各地时区的信息。

倒计时

倒计时功能主要用于定时提醒功能。

图片浏览器

本菜单下，可以进行图片的浏览，并进行：更改文件夹、发送、幻灯片播放、删除、设为墙纸、重命名、编辑图片、标记、详情和幻灯片设置等操作。

归属地

查询电话号码的归属地，支持查询固定电话号码和手机号码。

注意：

号码归属地查询结果可能存在偏差，本机来电归属地查询结果仅供参考使用。由于各运营商不断推出新的手机号段，有些电话号码本机可能无法查询。

下载管理

可以对已下载的任务进行管理操作。

健康管理

您可以利用此功能查询身体质量指数。

单位换算

单位换算主要是为了方便您进行单位换算。选择长度或重量，进入单位换算窗口，选择要设置的内容，确认进入编辑窗口，系统将自动换算出结果。

汇率

输入汇率，您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

秒表

选择秒表后，可进入菜单选择分别计时、以圈计时以及显示最后时间。

11 我的收藏

话机

存放手机用户内存空间中的文件，出厂时会自动生成默认文件夹。支持用户在手机用户内存中新建文件夹。
在 U 盘模式下，手机用户内存空间可以作为 U 盘使用。

存储卡

本机支持最大容量为 8GB 的 T-flash 存储卡。支持用户在存储卡中新建文件夹。
在 U 盘模式下，存储卡可以作为 U 盘使用。

百宝箱

无线 Java，就像手机随身的百宝箱。在这里你能随时随地淘到各种 Java 软件，下载之后就能通过手机方便的享受 Internet 的多样服务。

12 多媒体

相机

照相机：

使用照相机应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。照相机生成的照片均为 JPEG 格式。可以通过菜单进入照相机拍摄窗口。按 OK 键可以直接拍照，再按一次则进行保存。

进入选项可进行：图片浏览、设置、存储位置、帮助等操作。

使用导航键可选择：拍摄模式、尺寸、情景模式、亮度、对比度、曝光补偿、像框模式、多张连拍、白平衡、延时自拍、特殊效果

等。

摄像机：

使用导航键进入拍摄模式后，选择“切换到拍摄”，进入摄像模式。摄像机的操作同照相机。

音频播放器

进入音频播放器时，会自动搜索手机和存储卡中所有 MP3 文件。

通过导航键及 OK 键对播放器进行操作，使用*键、#键调节音量大小。本机支持后台播放 MP3，可以一边听音乐一边使用其他业务。

注意：

音频播放器支持的格式为 MP3。

视频播放器

进入视频播放器时，会自动搜索手机和存储卡中所有视频文件。

通过导航键及 OK 键对播放器进行操作，使用*键、#键调节音量大小。进入播放列表按左软键可进行操作。

注意：

视频播放器支持的格式为 avi、3gp 和 mp4。

收音机

插入耳机进入收音机。“*”，“#”键调节音量大小，左右导航键手动选择频道。进入选项菜单，可进行如下操作：启动/关闭扬声器、自动搜索并保存、保存、电台列表、手动搜索、后台播放、帮助。

录音器

本机支持录音器功能，您可以在通话过程中对通话内容进行录

音，也可以进行环境录音。录音文件将以.wav 格式进行保存，您可以将录音文件设置为铃声。

电子书

可以查看手机用户内存或者存储卡中TXT格式的电子书。阅读过程中可以增加书签。

游戏

内置了智力拼图、推箱子、贪吃蛇等游戏。

流媒体

本菜单下，使用导航键及 OK 键可对流媒体文件进行操作。进入选项，可选择：流媒体主页、流媒体地址、收藏夹以及设置。

13 快讯

快讯，又叫动态内容分发（DCD），是为了增强终端用户的信息浏览体验，通过周期下载或者推送的方式，把用户个性化定制的内容更新到用户的终端中。

您可以通过快讯客户端主动添加感兴趣的频道，接收频道内容，并在快讯业务窗口上滚动显示；您选中每一频道项后可以通过终端自带浏览器获取更加详细的资讯。

14 手机证券

在线理财是中国移动为用户提供的无线证券服务，通过手机证券客户端可以为用户提供证券实时行情、资讯服务、在线交易等服务，具有随时随地、操作简便、多券商支持的特点。

15 手机地图

手机地图客户端可以通过图形或文字界面为客户提供定位自己或他人、搜索地图信息、交通路线指引等功能的位置类服务。

16 音乐随身听

音乐随身听是中国移动推出的一种通过内置于手机终端的音乐客户端软件实现的业务。它是一种新型的音乐体验消费平台，用户通过音乐随身听，可以实现对中国移动提供的全曲音乐进行在线收听和下载，也可以订购彩铃、下载振铃。

17 飞信

飞信是由中国移动推出的一款集商务应用和娱乐功能为一体的即时通信产品。可通过手机客户端方式登录，也可用普通短信方式与客户端上的联系人沟通。

18 号簿管家

号簿管家业务是中国移动为客户提供的以通信录为基础的业务，主要功能为:（1）号簿更新：可随时备份或恢复手机号簿，保持手机号簿和网络号簿的同步，解决换机或丢机时的号簿恢复难题;（2）网络查询：提供庞大的网络号簿，解决手机号簿容量问题。

19 移动梦网

开启浏览器后，直接打开中国移动梦网主页的 Wap 链接。

20 SIM 卡应用

如果您使用的 SIM 卡支持此功能，将根据使用 SIM 卡的不同显示不同的一级菜单名称。此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现此菜单中有关功能不能正常运行时，请即与网络运营公司联系。

21 客户服务

手机服务指南

本菜单下提供了手机服务指南，您可以在其中看到服务电话和网址。

电子渠道 e100

10086 热线

选择后直接拨打 10086。

短信营业厅

选择后直接发送短信内容“10086”到 10086。

关于 e100

e100 是中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，主要包括网上营业厅、10086 热线、短信营业厅、掌上营业厅和自助终端等服务渠道。

客户经理

设置客户经理的联系电话，一旦设置完成，则直接呼叫所设置的号码。

我的梦网

为您提供查询、退订已订购各类移动梦网业务。选择选项键可看到如下菜单：

移动梦网

开启浏览器，打开中国移动梦网主页的 Wap 链接。

梦网短信

1.查询或退订已订购的某 SP 短信业务，请发 0000 到该 SP 服务代码。

2.退订所有已订购的某 SP 短信业务，请发 00000 到该 SP 服务代码。

梦网彩信

查询或退订已订购的某 SP 彩信业务，请发短信 CX0000 到该 SP 服务代码

客户服务设置

选择客户服务设置，可执行如下操作：
客户服务热线：内置号码为 10086，此设置不能为空，即进入此菜单除非不修改参数，否则必须进行号码设置并保存。
客户经理号码：设置客户经理姓名和号码。

22 安全警告和注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量设置，以免损伤听力。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。

- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 驾车时请勿持握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备使用电源适配器供电时，请将环境温度保持在 0℃～45℃；设备由电池供电时，请在环境温度为-10℃～55℃的情况下使用。请勿在上述温度范围外使用，当环境温度过高或过低时，可能会引起故障。

儿童健康

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

环境保护

请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

使用电池和充电器

- 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起烧伤等身体伤害。
- 请勿将电池或设备放置在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

维护和保养

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域放置本设备及其配件，否则可能导

致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。当温度低于 0℃ 时，电池的性能会受到限制。

- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与设备的连接。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

电磁辐射比吸收率（SAR）

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值不超过 0.961 W/kg。符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	×	○	×	×
附件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T						

11363-2006 《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求，但并不表示对人体有害。

本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块) 贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

(VER1.0)